

**TABELLA PER STAMPARE - AUTOCAD**

<b>Scale</b>	<b>Unità di misura</b>		
	<b>mm</b>	<b>cm</b>	<b>mt</b>
<b>10:1</b>	0,1	0,01	0,0001
<b>5:1</b>	0,2	0,02	0,0002
<b>2:1</b>	0,5	0,05	0,0005
<b>1:1</b>	1	0,1	0,001
<b>1:2.5</b>	2,5	0,25	0,0025
<b>1:5</b>	5	0,5	0,005
<b>1:10</b>	10	1	0,01
<b>1:20</b>	20	2	0,02
<b>1:25</b>	25	2,5	0,025
<b>1:50</b>	50	5	0,05
<b>1:100</b>	100	10	0,1
<b>1:200</b>	200	20	0,2
<b>1:500</b>	500	50	0,5
<b>1:1000</b>	1000	100	1
<b>1:2000</b>	2000	200	2
<b>1:5000</b>	5000	500	5
<b>1:10000</b>	10000	1000	10